# 1.1 Návod pro přístroj Topcon GPT-7501

## 1.1.1 Postup práce

- 1. Zadání úlohy a výpočet souřadnic zbylých bodů objektu, zápis souřadnic (body objektu i orientační) do paměti totální stanice (viz. Poznámka 0), nastavení geometrických korekcí do totální stanice (viz. Poznámka 1)
- 2. Výběr volných stanovisek tak, aby byly současně viditelné všechny orientační body.
- 3. Určení souřadnic volných stanovisek (viz. Poznámka 2)
- 4. Vytyčení bodů objektu (viz. Poznámka 3)
- 5. Určení souřadnic volných stanovisek pro kontrolní měření.
- 6. Kontrolní měření vytyčených bodů (viz. Poznámka 4)
- 7. Kontrolní oměření rozměrů vytyčeného objektu (viz. Poznámka 5)
- 8. Stabilizace Laviček (viz. Poznámka 6).

#### 1.1.2 Poznámka 0 : Zadání souřadnic do seznamu

Vytvořit novou zakázku ("V\_2010\_X", kde X je číslo skupiny). Potom Zakázka/Import.

#### 1.1.3 Poznámka 1 : Nastavení geometrických a atmosférických korekcí

Zakazka/Konfig/Merit. faktor;

Zakazka/Konfig/Teplota-Tlak

## 1.1.4 Poznámka 2 : Měření volného stanoviska

Mereni -> Nastav.Stan./ORB, stiskněte ikonu vedle ikony zobrazení mapy v poli stanoviště (Stanov.) a zvolte položku Protinani.

🗐 🔽 Protinani	Nastav. Zavrit	Totinani Nastav. Za	writ
😝 Mereni Data Mapa Skup.	mer	😣 Mereni Data Mapa Skup.mer	
● Bod 5017		Bod Odch.HU Odch.VU Odch.SD Po	uzit
1 VH 0.000 m		4001 0.0000 0.0396 -0.001 HV	SD
	4162	4002 -0.0000 -0.0315 0.000 HV	SD
HA: 338.4164 grd			
VU: 73.2688 grd			
SD: 0.120 m		So X 0.0102 So Y 0.0178 So V 0.01	33
		Meritkove cislo 1.0007097	
Mod	Mereni	Pouzit Nove Mer. Akcept.	

Protínání zpět

#### Záložka Merení

- 1. *Bod*: název známého bodu.
- 2. Ikona vedle tlačítka mapy v poli Bod (název známého bodu) zpřístupňuje seznam bodů.
- 3. VH: výška cíle nad měřickou značkou.
- 4. Mereni: spustí měření na příslušný bod. Pro uložení měření je potřeba zmáčknout enter.

Záložka Data zobrazuje výsledky aktuálního měření.

Záložka *Mapa* zobrazuje všechny body graficky. Podrobné informace týkající se voleb vlastností náhledu viz. kapitola "Vlastnosti náhledu mapy" v osmé části tohoto manuálu. Záložka *Skup.mer* (skupinové měření) zobrazuje výsledky měření provedených během jedné sady měření. Viz. kapitola "Měření skupin" níže v této části manuálu.

So X, So Y, So Z: zobrazuje samostatně odchylku pro X, Y a Z-ovou souřadnici.

- 1. *Meritkove cislo:* zobrazuje vypočtený měřítkový faktor.
- Pouzit: tlačítko pro volbu použití jednotlivých hodnot na jednotlivých bodech. Lze například použít pro výpočet protínání jen měřená délka nebo úhel... (H-horizontální úhel, V-vertikální úhel, SD-šikmá délka).

Pokud je ve sloupci "Pouzit" zobrazeno "HVSD", bude pro výpočet použito všech naměřených hodnot. Pro výběr použitých hodnot klikněte na tlačítko, "Pouzit".

- 1. *Nove Mer.:* nahradí aktuální měření, měřením novým.
- 2. Akcept.: uloží nové souřadnice do databáze.

**Nastav.**: otevře okno *Mod* (konfigurace). Viz. kapitola "Konfigurace" (konfigurace parametrů měření) ve třetí části tohoto manuálu.

Ikona (znak Topcon, v tomto návodu je místo něj na obr. 1 tlačítko jako pro vstup do seznamu) v levém horním rohu slouží pro otevření následujícího menu:

Volby: volba typu protínání (*Resection Type*). Buď plošné (2D) bez výšky, nebo prostorové (3D), tzn. včetně výšky. Volbu pro určení měřítka (*Estimate Scale*) a pro použití vypočítaného měřítka (*Use Calculated scale factor*) nelze ve verzi programu v totální stanici použít. Vy budete volit 2D.

Na obrazovce *Možnosti protínání zpět/Resection Option* se stanoví typ protínání zpět: zda vypočítat výšku (3-D) nebo jen horizontální souřadnice (2-D).

9	🗐 🔽 Protinani				Nast	av.	Zav	rit	
ſ	😣 Mereni Data Mapa Skup.mer								
	Bod	Odch.	ΗU	Odch	.vu	Odch.	SD	Pou	zit
	4001 0.0000 0.0396 -0.001 HVSD 4002 -0.0000 -0.0315 0.000 HVSD				SD SD				
	•						▶		
	So X 0.0102 So Y 0.0178 So V 0.0133					3			
	Meritkove cislo 1.0007097								
	P	ouzit		Nove	<u>M</u> er.	1	\ <u>k</u> ce	pt.	

Možnosti protínání zpět

## 1.1.5 Poznámka 3 : Vytyčování

Pro nastavení vytyčování bodů klikněte na volbu **Vytycovani -> Body**. Zobrazení **Vytycovany bod** (vytyčení bodu) obsahuje počáteční data, která se vztahují k úloze vytyčování bodu.

🗐 🔽 Vytycovan	y bod	00	Nastav.	Zavrit
🔋 4001 🛛 💀	199.99	98		<b>₽</b>
🔶 Projekt.bod	1000		(11) (II)	
🔛 Kod		-	i: I -	•
Pozn.				_
νн	0.000	m		
Nast.OR			Vy	tyc.

Vytyčení bodu

Ikona v levém horním rohu tohoto zobrazení zpřístupňuje následující vysunovací menu:

- Editace bodu: otevře zobrazení seznamu bodů **Body** (viz. kapitola "Body" na straně 64)
- ORT mod: otevře zobrazení ORT Mod (ortogonální metoda). Projektové body mohou být uloženy v ortogonálních souřadnicích. (Podrobné informace viz. kapitola "ORT Mod" (ortogonální metoda) na straně 117.
- Cogo (souřadnicové výpočty): otevře zobrazení souřadnicových výpočtů **Bod ve smeru**.
- Pomoc: zpřístupňuje soubory nápovědy. -
- Projekt. bod (projektový bod): body, které se používají jako cíle vytyčování. Mohou být vybrány buď z mapy, ze seznamu, nebo může být přidán nový bod.
- VH: výška hranolu.
- Nast.OR: vyvolá zobrazení pro kontrolu orientace Mereni orientaci.
- Nastav.: otevře okno Parametry vytyčování.
- Vytyc.: otevře zobrazení pro provádění vytyčování Vytycov. viz. Obrázek.

Obrazovka Vytycov. vyjadřuje postup vytyčování.



Vytyčování

Zobrazení **Vytycov.** podává informaci o postupu při vytyčování, zobrazuje aktuální název bodu (v horní části zobrazení), polohu vytyčovaného a aktuálního bodu, směr a hodnoty délek k cíli.

- Bod: název cílového bodu. -
- VH: výška hranolu.
- **Dalsi**: přepne na další projektovaný bod.

- Jemny / Hruby: Přepíná dálkoměr mezi přesným a hrubým módem měření délek.
- Jedno / Opak.: Přepíná mód měření délek mezi jednotlivým a opakovaným měřením.Když je zvolen mód jednotlivého měření (Jedno), zastaví se měření šikmé délky (SD) a informace v poli grafického zobrazení se automaticky změní na úhlový mód. Pokud je zvolen mód opakovaného měření (Opak), spustí se měření šikmé délky (SD) a informace v poli grafického zobrazení se automaticky změní na mód odsazení.
- Uhly / Delk.: Přepíná mód v poli grafického zobrazení úhlovým módem a módem odsazení. Když je zvolen úhlový mód, je na displeji zobrazení "kompasu", které ukazuje směr od stanoviska přístroje k vytyčovanému bodu. Uživatel může natočit totální stanici do směru k cílovému bodu tak, že ztotožní směr orientační šipky s trojúhelníkovou značkou umístěné nad orientačním kruhem. Když je zvolen délkový mód, zobrazí se v grafickém poli poloha hranolu a cílového bodu.
- Zavrit: zavře obrazovku.

Tlačítkem v levém horním rohu se otevře následující rozbalovací nabídka:

- *Auto Advance Pt (Automaticky pokračovat)*: když je tato možnost zaškrtnutá, otevře se automaticky po uložení vytyčeného bodu obrazovka *Vytycov*. pro další bod.
- Uložit vyt. bod / Vrstva: otevře obrazovku Design Pt /Layer (Uložit vytyčený bod/Vrstva), na které se vyberou možnosti pro uložení bodů.
- *Pomoc*: otevře soubory nápovědy.

## 1.1.6 Poznámka 3 : Vytyčení přímky (lavička)

Chcete-li vytyčit přímku, vyberte volbu Vytycovani -> Primky.

Zobrazení Vytyceni primky obsahuje počáteční údaje pro vytyčení přímky.

- Tlačítkem v levém horním rohu se otevře rozbalovací nabídka obsahující následující položky:
- Editace bodu: otevře zobrazení Body
- Pomoc: zpřístupňuje soubory nápovědy.
- -

🗐 🔽 Vytyceni pri	imk <del>y</del>	Nastav.	Zavrit
🕙 4001 🛛 🔸	200.0000		<b>1</b>
Poc.bod	4002		
🔊 Konc.bod	4003		
Vyp.vysky	Interpolovat	t ¥ 🔻	
νн	0.000	m	
Nast.OR		Vy	tyc.

#### Vytyčit přímku

- *Poc,bod (Počáteční bod):* stanoví počáteční bod referenční přímky.
- Konc.bod / Smernik (Koncový bod / Azimut): stanoví směr referenční přímky pomocí jiného bodu nebo azimutu.

- Vyp.vysky (Výpočet výšky): typ výpočtu výšky pro vytyčovaný bod. Může to být jeden z následujících:
  - Vys.poc.bodu (Výška počátečního bodu): vytyčovaný bod bude mít stejnou výšku jako počáteční bod přímky.
  - Interpol. vysku (Interpolovat výšku): výška vytyčovaného bodu bude vypočítána pomocí lineární interpolace pomocí výšky počátečního a konečného bodu přímky.
- VH: výška hranolu.
- Vytycov. (Vytyčit): otevře obrazovku Vytyceni přímky pomáhající při procesu vytyčování.
- Nastav.: otevře obrazovku Parametry vytyčování.

Vlastní vytyčování přímky zobrazuje rozdíly mezi polohou hranolu a referenční přímkou během každého měření.

Obvykle se získává informace v ortogonálním módu.

Avšak jakmile je stisknuto tlačítko **Fix**, nastaví se průsečík referenční přímky a kolmice spuštěná od aktuálního bodu jako vytyčovaný bod. Potom se vytyčení tohoto průsečíku provádí stejným způsobem pomocí tří zobrazení (rozdílu staničení a kolmice, úhlu a polární kolmice) jako ve vytyčovací úloze ortogonální metody.



Vytyčování přímky

Po stisknutí tlačítka **Mereni** se zobrazí informace vztahující se k referenční přímce (*dPrimky* a *dOdsaz*). Jedná se o rozdíl polohy hranolu a referenční přímky. Tyto informace se aktualizují po každém stisknutí tlačítka **Mereni**.

Jakmile je hodnota *dOdsaz* nulová vytyčovaný bod leží na přímce.

## 1.1.7 Poznámka 4 : Kontrolní měření vytyčených bodů

Posunete stroj a znovu určíte volné stanovisko. Poté zaměříte vámi vytyčené body. Pro spuštění této úlohy klikněte v menu na **Mereni -> Mereni**.

## 1.1.8 Poznámka 5 : Kontrolní oměření rozměrů objektu

Pro spuštění této úlohy klikněte v menu na Mereni -> Nepristupna delka.

Pro měření je nutné zadat stanovisko a orientaci (stačí fiktivní) a každý měřený bod nově očíslovat. Zobrazení **Nepristupna delka** slouží pro provedení měření a pro vypočet šikmé a vodorovné vzdálenosti a převýšení mezi dvěma vzdálenými body. Výsledky jsou uložené do databáze.

🖥 🔽 Kontrolni omerne			Zavrit			
Ref.prim. Data Mapa						
Poc.bod	1001		431			
Poc.bod	1001					
i ∰2 Kod		Meri	t			
Kon.bod						
🔊 Konc.bod	100					
Kod		 Meri	t			

Nepristupna delka/Kontrolní oměrné - Referenční přímka

- *Poc.bod* (počáteční bod) a *Konc.bod* (koncový bod) může být vložen manuálně, vybrán z mapy, nebo ze seznamu, nebo může být změřen.

Měření bodu může být provedeno stisknutím tlačítka **Merit**. Záložka *Data* zobrazuje výsledky měření.

🖥 🔽 Nepristupna delka	Zavrit
Ref.prim. Data Mapa	
📳 🎚, VP 0.000m	•+ az 200.00000grd
Poc.bod	1
Konc.bod	2
dHD	10.000 m
dVD	0.000 m
dSD	10.000 m
•	

Kontrolní oměrné – Data

Stejné výsledky jsou zobrazeny v zobrazení měřených dat (Mer.data).

Záložka Mapa poskytuje grafický náhled relativní polohy všech bodů a určované oměrné.