

## Zkrácená uživatelská příručka GeoXR

### **Zapnutí**

ZELENÉ TLAČÍTKO

### ***Příprava před měřením***

MĚŘENÍ → JOBY → NOVÝ JOB → Zadat název → Vybrat šablonu „SG01“ → AKCEPTOVAT

### ***Měření***

MĚŘENÍ → SG01-RTK → BODY MĚŘENÍ → MAX3C-GG → Zadat číslo bodu → Vybrat metodu „Podrobný bod“ → Zadat výšku antény (výtyčky) → Nastavit položku Zaměřeno na: „Bottom of antenna mount“ → Vyčkat než se dole na displeji objeví „Fixováno“ → Měřit → Vyčkat cca 5s → Uložit

### ***Prohlížení bodů***




Seznam souřadnic bodů: SKOČ DO → MANAŽER BODŮ

Grafické zobrazení bodů: SKOČ DO → MAPA

### ***Export dat***

JOBY → IMPORT / EXPORT → EXPORT FIXNÍCH FORMÁTŮ → Nastavit formát souboru na „oddělený čárkou“ → AKCEPTOVAT → VŠECHNY BODY → OK \*

### ***Zavření aplikací a vypnutí přístroje***

 → ANO → ANO → PHONE →  →  → OK → Stisknout dlouze ZELENÉ TLAČÍTKO → SHUT DOWN

### ***\* Vyhledání požadovaného souboru***

 → FILE EXPLORER → MY DEVICE → TRIMBLE DATA → FSV CVUT V PRAZE → EXPORT → Vyhledat požadovaný soubor